

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 4.004 | колодки тормозные 3252 / 3312 | 3,0 / 4,0 | | | п | | п | | п | | п | | п | | п | | п | |
| 28 | 4.005 | рабочая тормозная система | 0,25 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 29 | 4.006 | фильтр - осушитель и пневмоклапан | 0,25 | п | Замена при смене сезона зима-весна и осень-зима | | | | | | | | | | | | | | |

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5.001 | АКБ | 0,5 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
| 33 | 5.004 | направление света фар | 0,3/0,45 | р | п | р | п | р | п | р | п | р | п | р | п | р | п | р | п |
| 34 | 5.005 | работоспособность электрооборудования | 0,3 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |

ПРОЧЕЕ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6.001 | лакокрасочное покрытие кабины | 0,1 | | п | | п | | п | | п | | п | | п | | п | | п |
| 36 | 6.002 | гидросистема подъёма кузова | 0,3 | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 37 | 6.003 | масло в гидросистеме кузова | 0,1 / 1 | Проверка и замена в соответствии с рекомендациями компании HYVA | | | | | | | | | | | | | | | |

З - замена, О - обслуживание, Р - регулировка, П - проверка

* - при эксплуатации в сильно запыленных условиях возможна более частая замена

** - при использовании синтетических масел Shell. При использовании минерального масла интервал замены уменьшить в 2 раза